1. AMAÇ

Sebze doğrama ve rende makinesinin doğru ve güvenli kullanımını sağlamak, personelin iş güvenliğini korumak ve cihazın ömrünü uzatmaktır.

2. KAPSAM

Bu talimat, hastane mutfaklarında sebze doğrama ve rende makinesi kullanan tüm personeller ile sorumlu ve yöneticileri kapsar.

3. CİHAZIN TANIMI

Sebze doğrama ve rende makinesi; çeşitli sebzeleri dilimlemek, doğramak, rendelemek veya jülyen doğramak için kullanılan elektrikli bir mutfak ekipmanıdır.

4. KULLANIM TALİMATI

4.1. HAZIRLIK

• Cihazın düz, kaymayan ve kuru bir zemine yerleştirildiğinden emin olun.

• Elektrik kablosunu sağlam ve topraklı bir prize takın.

• Kullanılacak bıçak veya rende diskini, yapılacak işleme uygun şekilde seçin ve cihazın kullanım kılavuzuna göre takın. • Cihazı çalıştırmadan önce üst kapağın kapalı ve kilitli olduğundan emin olun.

4.2. ÇALIŞTIRMA

1. Makineyi açmak için ana güç düğmesine (genellikle “I” işaretli) basın.

2. Sebzeleri besleme haznesine tek tek yerleştirin.

3. İtici kol yardımıyla sebzeyi bıçağa doğru nazikçe itin. Asla elle bastırmayın!

4. İşlem tamamlandıktan sonra cihazı “0” (kapalı) konumuna getirin.

4.3. TEMİZLİK

• Cihaz fişten çekildikten sonra temizliğe başlanmalıdır.

• Bıçaklar ve rende diskleri dikkatlice çıkarılır.

• Parçalar sıcak su ve deterjanla yıkanır, ardından iyice durulanır ve kurulanır.

• Cihaz gövdesi nemli bir bezle silinir. Suya batırılmaz.

5. GÜVENLİK UYARILARI

• Cihaz çalışırken elinizi besleme haznesine sokmayın.

• Cihazın bakım ve temizlik işlemleri sırasında mutlaka fişten çekilmiş olmasına dikkat edin.

• Cihazda hasar veya arıza tespit edilirse kullanılmamalıdır.

• Çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edilmelidir.

• Cihaz sadece yetkili personel tarafından kullanılmalıdır.

6. BAKIM VE KONTROL

• Günlük temizlik sonrası bıçakların keskinliği kontrol edilmelidir.

• Aylık bakımda elektrik bağlantısı, düğmelerin çalışması, disklerin aşınması ve sarsıntılı çalışma kontrol edilmelidir. • Gerekli durumlarda teknik servis ile iletişime geçilmelidir.

Bu talimatın uygulanmasından ve cihazın uygun kullanılmasından mutfak şefi ve kullanıcı personel sorumludur. Bu talimatname 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler esas alınarak hazırlanmıştır.