1. AMAÇ: Cihazın doğru olarak amacına uygun kullanılmasını sağlamaktır.

2. KAPSAM : Yenidoğan Yoğun Bakım

3. KISALTMALAR :

4. TANIMLAR: bebeğin sevki sırasında durumunu stabilize etmek, sevki sırasında risklere rağmen gideceği ünitedeki bakıma yakın hizmet verebilmek

5. SORUMLULAR : : Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireleri, Çocuk Uzman Doktorları

6. TALİMAT DETAYI :

√ Ön panelin son yanında batarya işaretinin yanındaki açma düğmesini aç. √ Ön panelden yeşil düğmeden açıp 1-2 sn. cihazın testini bekle.

√ Ön panel Temperature Pele cilt purobunu Temperatura Ar içerdeki havayı gösteriyor. √ Ortam sıcaklığı matür bebek için 31-*32 dereceye ayarlıyoruz.

√ Bunun için moda air tuşuna basıp tuştan dereceyi ayarlıyoruz. Mode Pele tuşuna basınca cilt probunda çalışıyor.

√ Cihazın içindeki hava kanallarını kapatmıyoruz.

√ Kapatılırsa cihaz geç ısınır.

√ Pasif nemlendirme için cihazın içindeki siyah süngeri ıslatıp kullanabiliyoruz. √ Eğer bu kısımın üzeri kapatılırsa Air Circulation alarmı verir

√ Ventilatör kısmını setlerken setin kırmızı ucu alta beyaz kısım üste gelecek şekilde takıyoruz.

√ Cihazın ön panelindeki açma düğmesine basıyoruz.

√ Start test yapıp ventilatör açılıyor.

√ Ventilatörün expiration pressure düğmesi ile peep ayarı (CPAP) 5- 10 arası ayarlanıyor. İnspiration pressure piip ayarı 15-20 arası ayarlanıyor.(maximum basınç) P max ayarını yeşil düğmeden sabitleyebiliyoruz. Bebeğin güvenliği için alarm vermesi açısından .

√ İnspirasyon ve ekspirasyon ayarıyla frekansı ayarlıyoruz.

√ (insp.0,35); (expr.01,15) genellikle ayarlanıyor. O2 ve Air düğmelerini çeviriyoruz. Air 10 lt açıyoruz. F: O2 ye alarmı limiti koyabiliyoruz. Üst ve alt limiti O2; 3, hava; 5 ayarlanınca % 50 O2 bebeğe gidiyor.

7) İLGİLİ DÖKÜMANLAR VE FORMLAR :

-