SFR.TL.006 01/01/2024 1/2

1.) AMAÇ: Hot Pack kazanını doğru bir şekilde kullanmak.

2.) KAPSAM: Fizik Tedavi Birim Çalışanlarını kapsar.

3.) TANIMLAR:

4.) KISALTMALAR:

5.) SORUMLULAR: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi

6.) GENEL ÖZELLİKLERİ:

- Komple Paslanmaz Çelik Gövde,
- 140 LT. geniş iç hazne 20-22 adet ped kullanımına uygun ,
- Sıcaklık kaybını en aza indiren kapak dizaynı ve dört tarafı camyünü yalıtımlı kazan

  0-90 arasında ayarlanabilir çift termostatlı , (ilk termostat istenilen sıcaklık değeri ayarlamak için ikincisi ise emniyet içindir.)
- Class 1 yönetmeliğine uygundur.
- 3*1.5 mm kablo ve 10A emniyet sigortası,
- 1500 watt 90 cm geniş yüzey termostat,
- Cihaz açık olduğunda ve kullanıma hazır olduğunda yanan lamba,
- Paslanmaz çelik hot pack pedi askılığı,
- Tekerlekli yapısı sayesinde transferi kolaydır.

7.) GENEL KULLANIM FAALİYE TAKIŞI:

➢ Cihaz mutlaka toprak priz ile kullanılmalıdır.

➢ Cihaz susuz çalıştırılmamalıdır.

➢ Bina tesisatında kaçak var ise kullanılmamalıdır.

➢ Elektrik kaçağı şüpheniz var ise cihaz veya suya temas etmeyiniz.

➢ Cihazı yetkisiz kişilere kullandırmayınız.

➢ Cihazı kullanacağınız yerde tekerleklerini kilitleyiniz.

➢ Kullanmadığınız zaman cihazı prizden çıkartınız.

➢ Hot pack pedlerini rezistansa direk temas ettirmeyiniz.

➢ Cihaz çalıştırıldıktan sonra yaklaşık 3-4 saat içinde istenilen sıcaklığa ulaşacaktır. (65-70 derece)

➢ Cihazın yedek termostatı elektrik kutusunun arkasında konumlandırılmıştır ve 80 derece ayarlıdır. Ayarını değiştirmeyiniz.

➢ Cihazdan suyu tahliye edeceğiniz zaman elektrik bağlantısını mutlaka kesiniz. ➢ Cihazın elektrik kutusunu su ile direk temas ettirmeyiniz.

8.) ÇALIŞTIRMA TALİMATI:

■ Kazanın İçini yeteri kadar su ile doldurunuz.

■ Kullanacağınız kadar pedi çelik askılıklara takınız.

■ Cihazı prize takınız ve açık konuma getiriniz. Birinci gösterge lambası devreye girecektir.

■ Termostat ayarını istediğiniz sıcaklık konumuna getiriniz. İkinci gösterge lambası devreye girecektir.

■ Kazan içindeki suyun sıcaklık seviyesi ayarladığınız değere geldiğinde ikinci lamba sönecektir ve siz ayarı değiştirene kadar devreye girip çıkmaya devam edecektir.

■ Kullanıma son vereceğiniz zaman cihazın önce termostatını sıfır konuma getiriniz ve sigortadan kapatınız, sonra fişini prizden çıkartınız.