**1. AMAÇ:** Hastanemiz MSÜ 'de bulunan ERYİĞİT marka otoklavı kullanım ilkelerine uygun çalıştırılmalarını sağlamak

**2. KAPSAM**

**3. KISALTMALAR:**

**4. TANIMLAR:**.

**5. SORUMLULAR :** MSÜ Sorumlusu ve çalışanları.

**6. TALİMAT DETAYI :**

1. Cihazın su deposunda su olup olmadığını kontrol ediniz ve su giriş vanasını daima açık tutunuz .
2. Cihazın elektrik panosunda bulunan ana şalteri açınız ve cihazı Tree Phaze (3-) elektrik gelip gelmediğini kontrol ediniz .
3. Cihazın ön panelinde bulunan ana "GÜÇ" butonuna basınız .
4. Cihazın JENERATÖR kısmında su yoksa cihaz otomatik olarak su deposundan su almaya başlayacaktır.
5. JENERATÖR kısmında yeterli seviyede su olduğunda , rezistanslar devreye girerek cihaz ısınmaya başlayacaktır .
6. Cihazın ön panelinde bulunan JENERATÖR –CEKET ve HAVA manometreleri yavaş yavaş yükselmeye başlayacaktır .
7. Cihaz sterilizasyona hazır hale gelene kadar " Dokunmatik Ekranda " " BUHAR YOK " ikazı verecektir .
8. Sistem HAZIR olduğunda "JENERATÖR manometresi 2.8 Bar' ı" "CEKET Manometresi 2.8 Bar'ı "HAVA Manometresi ise 3 Bar 'ı göstermelidir .Ayrıca sistemin hazır olduğunu da dokunmatik ekranda kullanıcı operatörü ikaz ederek uyaracak ve "SİSTEM HAZIR " yazısı çıkacaktır.
9. "SİSTEM HAZIR " yazısı çıktıktan sonra kullanıcı operatör tarafından dokunmatik ekrandan "OTOMATİK KULLANIM " butonuna dokunarak " program sayfası " seçilir .
10. Ekranda görünen programdan uygun olan seçilir .Ardından steril edilecek malzemeler uygun bir şekilde ve aralarında boşluk bırakarak yükleme sepetine yükledik den yükleme sepetini cihazın hücresine yerleştirilir .
11. Steril edilecek malzemeye göre uygun program seçildikten sonra ekranda görünen "BAŞLA " Butona basılarak dokunarak program başlatılır .
12. Program otomatik olarak kapıyı kapatarak çalışmaya başlayacaktır.
13. Program , kalıcı operatör tarafından seçilen değerlere göre işlevlerini otomatik olarak tamamlarken işlem basamaklarını otomatik olarak dökümante ederek kayıt altına alır.
14. Operatör cihazın otomatik olarak açılan kapağından yükleme sepetini dışarıya çekerek steril malzemeyi alacaktır.

❖ Cihaza her gün mutlaka boş iken **Bowie Dick** Test yapılmalı.

❖ Haftada en az bir defa **biyolojik indikatör** koyulup test sonuçu kayıt altına alınmalı ancak impilat olan setlerde her çevrimde mutlaka biyolojik indikatör koyulmalı ve sonuç **kayıt altına alınmalı**.

❖ Otaklav,ın **Kaçak Hava Testi 0.1 mbar/dk** ile **0. 8 mbar/dk** arası olması

halinde **haftada bir kez** eğer test sonucu **0.9 mbar/dk** ile **1.1 mbar/dk** olması halinde **her gün** ancak **1.1 mbar/dk**,dan fazla olması halinde **cihaz**

**kapatılıp yetkili servis çağrılır.**

**7.) İLGİLİ DÖKÜMANLAR VE FORMLAR :**