1.) AMAÇ: Cihazın doğru ve amacına uygun kullanılmasını sağlamak.

2.) KAPSAM:Tüm laboratuvar çalışanları

3.) TANIMLAR:

4.) KISALTMALAR:

5.) SORUMLULAR:Tüm hastane çalışanları

6.) TALİMAT DETAYI:

PARAFİN DİSPENSER(PARAFİN ERİTME CİHAZI):

1- İçinde yeterli miktarda parafin olduğu kontrol edilir.

2- Aç düğmesi I’ e getirilerek açılır. Termostat 80 santigrad dereceye getirilir.

3- Parafin eridiğinde bloklama için gerektiğinde parafin musluk açılarak işleme geçilir.

SICAK TABLA:

1-Bloklama işlemine başlamadan önce cihazın aç düğmesine basılır.Termostat 61 santigrad dereceye ayarlanır.

SOĞUK TABLA:

Bloklama işleminde parafinin çabuk donması amacıyla kullanılır.Soğuk tabla düğmesi I’e getirilerek açılır.Bir süre sonra istenen soğukluğa (-10) gelir.

7.) İLGİLİ DOKÜMANLAR VE FORMLAR:

Patoloji Laboratuarı Proses Akış Şeması