1. AMAÇ: Cihazın doğru olarak ,amacına uygun kullanılmasını sağlamaktır.

2. KAPSAM : Tüm laboratuvar çalışanlarını kapsar.

3. TANIMLAR:

4. KISALTMALAR :

5. SORUMLULAR : Tüm hastane çalışanları

6. TALİMAT DETAYI :

CİHAZI AÇMA :

Cihazı açmak için önce bilgisayar kasası kapalı ise kasa açılır. Daha sonra cihazın alt dolap kısmında bulunan pnomatik bölüm arkasındaki sağ üst deki açma kapama tuşundan açılır. en son olarak cihazın sol yanındaki açma kapama tuşundan cihaz açılır.

Cihazın açılması beklenir. Açıldığında ekranda boş sayım ekranı bulunur. Cihazı kapatmak için cihaz ekranının sol üst kısmındaki aşağı ok tuşundan menü seçilir. En altta bulunan kapat seçilir analizörü kapatmak istediğinize emin misiniz notuna evet deyin ve cihaz ekrana numune propuna prop temizleyiciyi tutun ve sonra aspire tuşuna basın . İki bip sesi duyduğunuzda prop temizleyiciyi çekin uyarı gelir bu işlemi yapın. (**önemli uyarı cihazın ekranında kapatabilirsiniz uyarısını görmeden kesinlikle cihazı kapatmayın**)

HASTA ÇALIŞMASI :

Cihazda üç çalışma modu vardır. Bunlar ana ekrandaki Mod Tuşuna bastığınızda görebilirsiniz. Hangi mod ta çalışmak isterseniz onu seçmeniz gereklidir.

(Al-Wb)-> Rack ile çalışma (Ov-Wb)-> Manuel (Ov-Pd)-> Dilisyonlu Manuel

Al-Wb Mod Ta Oto Tarama Kaset No Ve Oto Tarama Numune No İşaretli Olması Gereklidir.

Rack İle Çalışmada önce mod seçilir. tüpler Rack A yerleştirilir ve rack tüpler cihaza bakacak şekilde mindray yazıcı size bakacak şekilde cihazın sağ Autoloader kısmına konur ve ekrandan başl.sayımı tuşuna basılır.

Manuel ile çalışmada önce mod seçilir. Numune No kısmına barkod okuyucu ile hasta barkodu okutulur Ok tuşuna basılıp numune Manuel Aspire Tuşuna Basılarak Verilir.

Hatırlatma : Cihazda uzun süre işlem yapılmaz ise cihaz kendini bekleme moduna alır ve ekranda *Analizör Bekleme Durumunda. Çıkmak İçin Ekranı Tıklayın Veya Aspire Tuşuna Basın! y*azısı görünüz.

KONTROL KANI ÇALIŞMA :

Cihazda kontrol kanı çalışması veri yönetim birimine nasıl tanımlandı ise o şekilde çalışılır genelde tüm kurumlarda rack ile çalışma tanımlıdır. Çalışma sistemi normal hastadan farklı değildir. Kontrol numuneleri Rack a konur ve çalışma başlatılır. Sonuçları veri yönetim birimi Qc sayfasından tablo yada Grafik seçilerek Dosya No Dan Çalışılan Kontrol Seviyesi seçilerek kontrol edilir. Normal olmayan kontrol kanı sonuçları için teknik servis ile iletişime geçiniz.

REAKTİF DEĞİŞİMİ

Cihazda reaktif değişimi için ana ekrandan Reaktif Menüsü seçilir. Değiştirilmek istenen Reaktif işaretlenir ve alttan Ayar tuşuna basılır, çıkan menüye Barkod yazan kısma değiştirmek istediğiniz Reaktifin barkod nosu barkod okuyucu ile okutulur ve uygula tuşuna basılır.

CİHAZIN BAKIMLARI:

Cihazın günlük bakım işlemi talimatlara uygun bir şekilde günlük cihazı kapatma işlemi yaparken Prop Cleanser Reaktifiyle yapılır.

Haftalık bakım işlemi cihazın servis menüsünden Bakım seçilerek Prob Temizleyici Bakımı kısmından

sıvılar, Flowcell, Srv, Apertür, Hbc Bath, Baso Kanalı, yapılır. (Bu işlemleri cihaz servis şifresi ile giriş yapıldı ise yapabilinmektedir, Bunun için cihazın ekranın sol üst ok kısmına tıklanıp Çıkış tuşuna basıp servis şifresi girilerek giriş yapılır.)

HATA GİDERME :

Cihaz herhangi bir hata verdiği zaman Bip uyarı verir ekranın altında hata uyarısı görünür. Uyarıya tıkladığınızda ekrana hata bilgisi çıkar burada hatanın tanımı ve sorun gidermek için yapmanız gereken işlemler belirtilmiştir. Cihazın sorun gidermek için yapmanız gereken işlemleri tamamladıktan sonra hatayı kaldır tuşuna tıklayınız.

Cihazın Şifreleri

Veri Yönetim Birimi : Kullanıcı Adı: Admin -- Şifre: .....

Bc-6800 Cihazı Servis Şifresi: ..... Adı: Service-- Şifre Se**(Boşluk Tuşu)**S700

7.) İLGİLİ DÖKÜMANLAR VE FORMLAR :