1.AMAÇ:

Protez laboratuvarında kullanılan steril edilebilecek ve edilemeyecek malzemenin dezenfeksiyonunu sağlamak.

2.KAPSAM:

Laboratuvar çalışanları, sterilizasyon personeli ve enfeksiyon kontrol hemşiresi.

3.KISALTMALAR:

4.TANIMLAR:

5.FAALİYET AKIŞI:

1. Laboratuarda kullanılan her türlü bol, bol kaşığı, keçe, fırça vb. gibi steril edilemeyecek malzeme normal durumlarda atıklar ve kaba birikintiler fırçalanıp temizlendikten sonra; kapalı plastik kaplar içinde hazırlanmış %05 lik dezenfektan solüsyonda 15 dak. bekletilir. Daha sonra çıkartılarak kurumaya bırakılır.

2.Laboratuvara (klinikte su - hava spreyi ile yıkanarak, kan ve tükürük ölçü üzerinden uzaklaştırılmış, dezenfektan sıkılmış ve etiketlenerek poşete konmuş halde) getirilen ölçüler tekrar hızlı yüzey dezenfektanı sıkılarak birkaç dakika bekletildikten sonra alçı dökülerek model haline getirilir.

3.Model elde edilip ölçü kaşıktan ayrıldıktan sonra, kaşık tüm birikintilerden arındırılacak şekilde fırçalanır ve yıkanır.

4.Ölçü kaşıkları %0,5 oranında hazırlanmış dezenfektan çözeltide 15 dakika bekletilir ve daha sonra lab. personeli tarafından sterilizasyona gönderilir.

5. Günde en az üç kez tüm tezgah ve lavabolar hızlı yüzey dezenfektanı sıkılarak silinir.

6 . Bulaş ve taşıyıcılık riski olduğu bilinen hastalara ait materyaller PL. TL.04 de anlatıldığı şekilde dezenfeksiyon ve sterilizasyona tabii tutulur.

6.İLGİLİ DOKÜMANLAR:

PL.TL.04 Bulaşıcı Hastalık Şüphesi Olan Hastaların Ölçülerinin Dezenfeksiyonu Talimatı